




Bezpečnostné upozornenia	AKTIVIT drevo, nábytok, laminát	Dátum vydania:	01.10.2019
		Dátum revízie:	
Výstražný piktogram: 			
Výstražné slovo: POZOR			
Výstražné upozornenie: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.			
Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v povolenom zariadení.			